

BLOQUEADOR INFLÁVEL PARA ESGOTO



INSTRUÇÃO DE USO:

1º - COLOCAR O BLOQUEADOR VAZIO DENTRO DA REDE.

2º - FECHAR O REGISTRO BORBOLETA DE ALÍVIO DE AR, NA PARTE DE BAIXO DO MANÔMETRO.

3º - ABRIR O REGISTRO DE ENTRADA DE AR, DEIXAR A ALAVANCA VERMELHA NA POSIÇÃO HORIZONTAL DO MANÔMETRO, E BOMBEAR ATÉ A PRESSÃO MÁXIMA DE 1 kgf/cm² O QUAL ESTÁ SINALIZADO COM UM PONTO VERMELHO NO VIDRO DO MANÔMETRO.

4º - NUNCA DEIXAR O EQUIPAMENTO DENTRO DA REDE POR UM PERÍODO SUPERIOR À CINCO DIAS, PARA NÃO APODRECER O TECIDO DO EQUIPAMENTO.

5º - PARA TIRAR O EQUIPAMENTO DA REDE, ABRIR A VÁVULA BORBOLETA DE ALÍVIO QUE ESTA NA PARTE DE BAIXO DO MANÔMETRO, ATÉ SENTIR QUE O MESMO ESTÁ VAZIO, E PUXAR PARA FORA DO TUBO ARRASTANDO COM A CORDA.

6º APÓS A UTILIZAÇÃO LAVAR BEM O EQUIPAMENTO COM ÁGUA LIMPA E DEIXAR SECAR NA SOMBRA.

7º - NUNCA INFLAR O EQUIPAMENTO FORA DO TUBO (REDE), PORQUE O MESMO PODE EXPLODIR E A GARANTIA NÃO COBRE ESTE DANO.